مینی دورله ۹۹ کانـــال

مشخصات و ویژگی ها

- دارای 2 رله Free Voltage با جریان دهی 3A
- دارای 2 مد عملکرد لحظه ای و حافظه دار (ON\OFF)

مشخصات ریموت 99 کاناله

تغذیه	یک عدد باتری 3V مدل CR2430 با طول عمر 3 سال
برد ریموت	200 متر در فضای آزاد و 35 متر در فضای سرپوشیده
فرکانس کاری	433,92 MHz ± 100 kHz
محدوده دمای عملکرد	0 °C - (+) 50 °C

مشخصات رسیور مینی دورله

تغذیه ورودی	12 تا 30 ولت AC/DC
زمان عملکرد لحظه‌ای رله	1 ثانیه
دمای کاری	-10˚C ~ + 50˚C
ابعاد (cm)	6×4×2/6

عملکرد دکمه های ریموت کنترل



روش کد دادن ریموت

1. اختصاص یک کانال به هر رسیور مینی دو رله



این روش کد دهی برای کنترل یک مینی دو رله بوده و شماره مشخص‌شده فقط و فقط برای کنترل همان رسیور است.
به عنوان مثال کانال C2 فقط برای کنترل رسیوری است که C2 روی آن کد شده است.
با فشردن هم‌زمان دکمه‌های "افزایش" و "کاهش"، ریموت در مد کنترل تکی رسیور قرار می‌گیرد و نمایشگر حرف C را نشان خواهد داد.

شماره کانال موردنظرتان را که می‌خواهید به مینی دو رله اختصاص داده شود انتخاب کنید.

- دکمه LEARN روی مینی دو رله را فشار داده و رها کنید. LED روی برد شروع به چشمک زدن می کند.
- دکمه PROG پشت ریموت کنترل را فشار دهید. روی نمایشگر ریموت، P نشان داده شده و ریموت در کانال تنظیم شده در مینی دو رله ست می شود.

توجه: جهت دسترسی به دکمه PROG، لطفاً کاور پشت ریموت را بردارید.





درب به صورت کشویی و
درجهت فلش باز می شود.



02080074-1

2. اختصاص یک گروه به مجموعه ای از رسیورها:

این روش کد دهی برای کنترل چند رسیور در قالب یک گروه بوده و شماره گروه مشخص‌شده فقط و فقط برای کنترل رسیورهای همان گروه است. به‌عنوان‌مثال گروه A3 فقط برای رسیورهای مینی دو رله ای است که در گروه A3 کد شده اند.



- با فشردن هم‌زمان دکمه‌های "افزایش" و "کاهش"، ریموت در مد گروهی قرار می‌گیرد و نمایشگر حرف A را نشان خواهد داد.
- شماره گروهی را که می‌خواهید یک مجموعه از رسیورها به آن اختصاص داده شوند انتخاب کنید.
- دکمه LEARN روی رسیور را فشار داده و رها کنید. LED روی برد شروع به چشمک زدن می‌کند.
- دکمه PROG پشت ریموت کنترل را فشار دهید. روی نمایشگر ریموت، P نشان داده شده و ریموت در گروه تنظیم شده در رسیور ست می‌شود.



توجه:

مراحل بالا را برای هرکدام از رسیورهایی که می خواهید در گروه موردنظرتان قرار گیرند، تکرار کنید.
در صورت قرار دادن چندین رسیور مینی دو رله در یک گروه، با تحریک هر کدام از رله ها توسط ریموت (به عنوان مثال رله B)، تمامی رله های نظیر آن (رله B تمام رسیورها) که در یک گروه از رسیورها قرار دارند، هم‌زمان باهم عمل خواهند کرد.

تغییر مد عملکرد دستگاه



برای تغییر مد عملکرد دستگاه به لحظه ای یا حافظه دار، دکمه Learn را فشار دهید تا LED چشمک زن شود، سپس دکمه PROG یا دکمه تغییر مد ریموت را فشار دهید تا مد دستگاه عوض‌شود. دستگاه در حالت پیش فرض بر روی مد لحظه ای تنظیم شده است.

نمای مینی دورله صنعتی بتا



شماره	سیم	عملکرد
1	قرمز	تغذیه ورودی: $12\sim30V_{AC/DC}$
2	مشکی	منفی تغذیه ورودی (GND)
3	آبی	NO رله 1
4	سبز	COM رله 1
5	زرد	NC رله 1
6	آبی	NO رله 2
7	سبز	COM رله 2
8	زرد	NC رله 2



دانلود کاتالوگ

www.beta.ir